


純正部品表



図番	品番	部品名称	個数	備考
1	13211-1211-6	ホントイ	1	
2	13211-1213-5	ホッパー	1	
3	01202-50625	ボルト	2	M 6 × 25
4	13211-1114-1	ヒサンボウシバン	1	
5	01202-50616	ボルト	4	M 6 × 16
6	13211-1115-1	カイヘイシテンジク 1	1	
7	05511-50320	ワリピン	1	∅ 3 × 20
8	04013-50100	ヒラザガネ	1	M10
9	13211-1116-1	カイヘイシテンジク 2	1	
10	13211-1118-3	カイヘイレバー 1	1	
11	13211-1119-2	カイヘイレバー 2	1	
12	03651-00608	トメネジ	6	M 6 × 8
13	71212-1152-1	スチールボール	2	
14	71212-1153-1	オサエバネ	2	
15	13211-1123-1	エントウアミ	1	
16	01202-50614	ボルト	17	M 6 × 14
17	08141-06202	ボールベアリング	2	6202 L L U
18	13211-1124-1	コテイピン	3	
19	13211-1125-2	トメバンド	2	
20	13211-1126-1	モチテ	2	
21	02014-50060	ナット	7	M 6
22	04512-50060	バネザガネ	7	M 6
23	13211-2211-1	シュジク	1	
24	02172-50200	ナット	1	M20×P1.5(3種)
25	13211-2112-4	スクリュウ	1	
26	13211-2113-1	カイテンハネ	18	
27	13211-2116-1	16.2カラー	17	
28	13211-2119-1	18.4カラー	1	
29	13211-2122-2	∅78-75プーリ	1	
30	13211-1131-1	テンケンフタ	1	
31	13211-2123-1	ファン	1	
32	03014-50612	ナベコネジ	1	M 6 × 12
33	13211-2124-1	ベアケース	1	
34	04013-50060	ヒラザガネ	2	M 6
35	13211-1132-1	390スポンジ	2	
36	13211-2125-1	Vベルト	1	M # 19

図番	品番	部品名称	個数	備考
37	13211-3111-3	ファンカバー	1	
38	02810-50060	チョウナット	2	M 6
39	13213-3112-1	キシュラベル	1	
40	13211-3113-1	ダツボウチョウセツマーク	1	
41	71711-7117-1	メイバン	1	
42	16211-1265-1	サイトーマーク	1	
43	54025-2114-1	サラガタザガネ	2	
44	13211-3115-1	イチバングチマーク	1	
45	13211-4111-1	モーター	1	コンデンサ含
46	01811-50612	チョウボルト	2	M 6 × 12
47	13211-4112-1	モータトリツケダイ	2	
48	04512-50060	バネザガネ	2	M 6
49	57471-5117-1	19マルザ	10	
50	13211-4113-3	モータプーリ	1	
51	57471-5117-1	19マルザ	2	
52	13111-5124-1	コードトメカナグ	1	
53	03054-50410	ナベコネジ	4	M 4 × 10
54	02054-50040	ナット	4	M 4
55	04512-50040	バネザガネ	4	M 4
56	42611-1116-1	グロメット	1	
57	15111-1145-1	タンブラスイッチ	1	10 A 300W
58	13211-3121-1	ベルトラベル	1	
59	13211-3119-1	40ソフトテープ	2	
60	57956-8315-2	165スポンジ	1	
61	13211-4117-1	デンケンコード	1	
62	12812-1122-1	ロックボウスパナ	1	M 6 用
63	22882-2119-1	200ワイヤバンド	1	
64	13211-4121-1	リードセン	1	
65	13213-5111-1	トリアツカイセツメイショ	1	
66	13211-3118-1	シャッターマーク	1	
67	13211-1227-1	ナガシグチ	1	
68	13211-1151-1	ノブナット	1	M 6
69	13211-1128-1	シャッター	1	
70	05515-50800	スナップピン	1	∅ 8 用